

○ スピーカで地域に放送する方法



サイレン吹鳴方法

- ・サイレンスイッチを2秒以上押し上げ続けると、サイレンが鳴ります。
- ・押し上げている間は鳴り続けます。

チャイム吹鳴方法

【上りチャイム】

- ・チャイムスイッチを上押し上げると、上りチャイムが鳴ります。

【下りチャイム】

- ・チャイムスイッチを下押し下げると、下りチャイムが鳴ります。

受話器(裏側)

マイクスイッチ



マイクを使った放送

・受話器の横にあるマイクボタンを押したまま、マイクに向かって放送する。

放送手順 (例)

- 1 上りチャイムを鳴らす
- ↓
- 2 マイクで放送をする
- ↓
- 3 下りチャイムを鳴らす

詳しい操作方法

上越市ホームページ【デジタル防災行政無線(同報系)システム】へアクセスのうえ、ご確認ください。

市のホームページ
QRコード・URL



<https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kikikanri/dentatsu.html>